

ionSign ICU62

Mukava, turvallinen ja energiatehokas koti ja vapaa-ajan asunto

ionSign ICU62 tekee kodin ja vapaa-ajan asunnon toimintojen ohjaamisesta ennen kokemattoman helppoa! Oletko *Paikalla, Poissa vai Tulossa*? Kolmella tilanteella ohjaat kiinteistön kaikkia tärkeitä toimintoja. Asut mukavasti ja säästät energiaa. **ionSign ICU62** valvoo myös turvallisuuttasi ja hälyttää tarvittaessa. Sopii uusiin ja vanhoihin rakennuksiin!

Ole mukavasti

Kerro **ICU62:lle** oletko Paikalla, Tulossa vai Poissa. Se ohjaa kotisi tai vapaa-ajan asuntosi tärkeät toiminnot haluamaasi tilaan. Lämmitystä ja ilmanvaihtoa säädetään, pistorasioita, vedensyöttöä ja valaistuksia katkaistaan tai hälytyksiä kytketään, sen mukaan kuin olet ennalta määritellyt. Tilanteesi voit kertoa joko paikalliskytkimellä tai matkapuhelimellasi mistä tahansa.

Ole turvassa

ICU62:een voit liittää erilaisia hälytyksiä mm. murtautumisen, tulipalon, vesivahingon tai vain sähkökatkon tai kiinnostavien lämpötilojen ilmaisemiseksi. Hälytykset välittyvät tekstiviestinä jopa viiteen matkapuhelimeen. Tärkeät ihmiset ja omaisuus ovat turvassa.

Ole energiatehokas

Kun asunnosta ollaan poissa, voidaan esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen tehoja laskea. **ICU62:lla** kytket yhdellä toimenpiteellä helposti kaikki säästötoimet päälle. Ja jos se lähtiessä unohtui, matkapuhelimellasi ohjaat asuntosi toimintoja mistä tahansa.

Paikalla *Kaikki toimii viihtyisästi*

- Lämmitys ja ilmanvaihto toimivat normaalisti
- Pistorasioissa on virrat päällä
- Kaikki hälytykset on kytketty pois

Tulossa *Olet poissa vain hetken*

- Lämmitys toimii normaalisti
- Ilmanvaihtoa on alennettu
- Keittiön ja viihde-elektroniikan pistorasiat on kytketty pois
- Murtohälytys on päällä

Poissa *Olet poissa pidempään*

- Lämmitystä on alennettu
- Ilmanvaihto on minimissä
- Keittiön ja viihde-elektroniikan pistorasiat on kytketty pois
- Kaikki hälytykset ovat päällä ja päävesi on suljettu



ionSign ICU62 sisältää

- ICU62 ohjauslaitteen
- Muuntajan
- GSM-antennin
- Sisä- ja ulkolämpötilan anturit
- Ohjekirjan

Lisäksi tarvitaan

- SIM-kortin
- 7 DIN-moduulia kiskotilaa sähkökeskuksessa
- Asentajan ja asennustarvikkeet

ionSign ICU62:een voit liittää

- **ionSign BP212** varavirtalähteen sähkökatkojen varalle
- Paikalliskäyttöpainikkeen tai releulostulolla varustetun koodilukon
- Ilmanvaihtokojeet, esim. Enerventin EDA- ja ECC- automatiikalla varustetut
- Smart-pudotuksella varustetun Ensto ECO16FR termostaatin
- Hälytysten ilmaisimet: murto-, kosteus-, palo-, lasin rikkoutumis- jne.
- Lämpötilan pudotusominaisuudella varustetun ilmalämpöpumpun

Tekniset tiedot

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integroitu GSM modeemi ▪ SMA-liitin ulkoista antennia varten ▪ 6 kytkin- tai pulssituloa ▪ 2 NTC-lämpötilamittausta ▪ 4 relelähtöä, 2 vaihtokoskettimin ▪ Käyttöjännite 12–24 VDC /0,65 A ▪ Muuntaja 230 VAC/50 Hz ▪ Mitoitusjännite: <ul style="list-style-type: none"> ○ Releet 2500 V ○ Virtalähde 330 V | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Käyttölämpötila -25°C ... +50°C ▪ Varastointilämpötila -30°C ... +85°C ▪ Toimintakosteus 5%...95%, ei-kondensoiva ▪ Asennus DIN-kiskoon, leveys 6 moduulia (LxKxS 105x90x52 mm) ▪ IP20 koteloituiluokka ▪ Automaattisen toiminnan tyyppi 1.B ▪ Likaantumisolosuhte 2 ▪ Painokuulatestin lämpötila 75 °C |
|---|--|